

取扱説明書

使用する前に必ずお読み下さい。 この取扱説明書を大切に保管してください。

ラッシュフラスタ



⚠ 取扱い上の注意事項

⚠ 注意

1. 配管

配管前にはフラッシングを行い、管内に異物が入らないよう注意してください。配管材は使用条件に十分耐え得るものを選定、ご使用ください。ご使用前には油圧配管系統の空気抜きを行ってください。

2. 給気

乾燥した圧縮空気を、空気圧フィルタを通してご使用下さい。

3. 作動油(ISO VG22 又はVG32 油圧作動油 相当品) 作動油にドレン、異物が混入したり、劣化、変色したものは新しい作動油と交換してください。又、作動油は新旧同じものをご使用下さい。

4. 作動油量

オイルゲージの側面にオイルレベルがありますから、使用中の作動油がオイルレベルの範囲内になるよう作動油を充填してください。

5. 設置方向

標準的な設置は水平方向となります。設置スペース等の都合により下向き及び上向きに設置する場合にも必ずオイルゲージは赤色キャップが上向きとなるよう取り付けてください。

6. ラッシュブースタの戻りスピード調整

ラッシュブースタの戻りスピードはラッシュブースタで動作させるアクチュエータの戻りスピードよりも遅くなるよう スピードコントローラ等で調整願います。油圧配管系の油圧が負圧となり気泡としてオイルゲージから漏れ出た り、オイル漏れ、加圧不良等を防ぐためです。また、加圧側よりも戻り側の速度を遅く調整してください。

7. エア抜き作業

エア抜き作業時にはエア圧力を0.2MPa程に下げてブースタを作動させてください。また、アクチュエータ側にエア 抜き用プラグが設置してある場合にはエア抜きプラグを緩め過ぎないようにしてください。油が噴出したり、プラグ が飛んだりする場合があります。オイルゲージキャップ部にエアを供給する方法もあります。(P3 参照)

 作動油
 耐摩耗性油圧作動油(VG22 又は VG32)

 昭和シェル:テラスオイル、JX日鉱日石:スーパーハイランド、モービル: DTE、他


 使用空気圧
 0.15MPa~0.7MPa

 必要油量
 吐出油量 + 約 100cc (但し、油圧配管、アクチュエータ内の油量は除く)

 例: RB-160×100-65
 吐出油量


 100cc+100cc = 200cc

上記 RB-160×100-65 の必要油量は約 200cc です。



ラッシュブースタをご使用する前に、付属のオイルゲージを 図の位置にねじ込んで下さい。

油の入れ方、エア抜き方法



機器の設置、油圧配管、空気配管が完了した後にラッシュ ブースタ、アクチュエータ共に戻り側とし、オイルゲージの キャップを外して給油を行って下さい。

図のように<u>油圧配管、アクチュエータの配管口がラッシュブースタよりも下方に位置する場合</u>、アクチュエータ側にエア抜きプラグがある場合はプラグを緩めます。エア抜きプラグが無い場合はラッシュブースタを往復作動させながらオイルゲージ内のオイルを継ぎ足しながら空気が完全に抜けるまで作動させます。


油圧配管、アクチュエータの配管口がラッシュブースタより も上方に位置する場合はオイルゲージ上部のPF3/8 ネジ を利用し、オイルゲージ内に低空気圧(0.05~0.15MPa)を 供給し、アクチュエータ側のエア抜きプラグを緩め空気 を抜きます。オイルゲージ内のオイルが減りますので都 度補給をしながらエア抜きを行ってください。

エア抜き終了後、オイルレベル範囲内に給油します。 空気が抜けると油圧圧力とアクチュエータのストローク共に 十分発揮するようになります。


配管方法のご注意

ご使用中に油圧配管及び油圧アクチュエータ内のオイルに空気が混入し場合に適正な油圧、動作ができなくなることがあります。空気抜きを考慮した油圧配管を実施願います。


<u>標準</u> ラッシュブースタが油圧アクチュ エータより上方にある場合



ラッシュブースタと油圧アクチュ エータの間に傷害物がある場合





<u>ラッシュブースタが油圧アクチュ</u> エータより下方にある場合




配管途中の高い位置に空気抜きを 作ってください。

配管途中の高い位置に空気抜きを 作ってください。





注:⑦⑧⑨のパッキンは装着方向を間違えないように組付け願います。 4本のタイロッドを外し、分解してください。



品番	1	2	3	4	5	6	7	8	9
型式品名	ウェアリンク゛	ヒ゜ストン ハ゜ッキン	0リンク゛	ハ゛ックアッフ゜ リンク゛	0リンク゛	0リンク゛	Yパッキン	ロッドシール	ロット゛ シール
RB100 × □ − 5	SWB-100	PSD-100	G-65		P-14	G-95	ISI 45, 55, 6	PS-45	ISI 45, 55, 6
RB100 × □ −12	SWB-100	PSD-100	G-50		P-14	G-95	IDI 28, 41, 10	PS-28	ISI 28, 35. 5, 5
RB160 × □ − 5		P-150	G-90		P-28	1517#36	ISI 70, 80, 6	ISI 70, 80, 6	ISI 70, 80, 6
RB160 × □ −16	SWB-160	P-150	G-75		P-14	1517#36	IDI 40, 55, 10	PS-40	ISI 40, 50, 6
RB160 × □ −28	SWB-160	P-150	G-55		P-14	1517#36	IDI 30, 45, 10	PS-30	ISI 30, 40, 6
RB160 × □ −65	SWB-160	P-150	G-55 P-42	GN911001	P-14	1517#36	IDI 20, 33, 10	PS-20	ISI 20, 28, 5
RB160 × □ −100		P-150	P-42	GN910501	P-12	1517#36	IDI 16, 26, 8	PS-16	IDI 16, 24, 5
個 数	1	1	1	1	1	2	1	1	1

型式表示例

<u>RB</u> <u>100</u>×□−<u>12</u>

 ラッシュブースタ
 増圧比

 チューブ内径
 吐出油量

※RB160 × □-65 の品番 3、4 は上段が新、下段が旧。 交換の際は現品と同じパッキンで交換ください。

交換用パッキンセットには双方が同梱されています。

上口7九精烧株式会社

本社·工場 〒462-0832 愛知県名古屋市北区生駒町5-89

TEL(052)991-6111 FAX(052)991-6115

東京営業所 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-56-14(キャッスル新小岩207)

TEL(03)3651-4230 FAX(03)3651-4231

http://www. hirotaka. co. jp/

2015a1